

V19 バージョンアップ内容（概要）

opennet Xbase

Xbase

1 建具の移動に対応

建具の右クリックメニューに「移動」を追加し、ドラッグして建具の位置を移動できるようになりました。建具の再配置や属性の編集を行う手間が省けます。

2 重複している屋根の選択機能アップ

屋根や屋根線の選択時、重複していたり近隣に複数候補がある場合は重複確認メッセージを表示し、選択中の要素にはマーカーを表示するようになりました。

3 垂壁・対面キッチン壁の入力基準追加

単独壁の垂壁と対面キッチン壁で、垂壁のレベル基準に「下から」の設定を追加しました。垂壁のレベル指定を、「上から（天井から下へ [+]）」または「下から（床から上へ [+]）」の選択した基準で設定することができます。

4 入カメニューダイアログボックスの表示位置保持に対応

各入カメニューのダイアログボックスの表示位置を移動した場合、他の編集作業後でも前回移動した位置に表示するようになりました。

<省エネ外皮計算オプション>

5 天井面積計算根拠の帳票印刷に対応

天井面積の計算根拠を、帳票で印刷できるようになりました。

6 基礎壁の断熱仕様の複数選択に対応

土間床の部屋ごとに、基礎壁の断熱仕様を設定できるようになりました。部屋によって基礎壁の断熱仕様が異なる場合に、部屋ごとに変更することが可能です。

7 仮想床（平成29年度版）の検討に対応

平成29年度版の仮想床の検討に対応しました。

- ①天井高が4.2m以上ある場合、4.2m以上の部分の水平面積を2.1mの高さに仮想床があるものとみなして床面積に加算します。
- ②上階に吹抜けがある場合、直下の部屋の床から4.2m以上の部分の水平面積を下階の部屋の2.1mの高さに仮想床があるものとみなして床面積に加算します。
- ③天井高が6.3m以上ある場合、6.3m以上の部分の水平面積を2.1mおよび4.2mの高さに仮想床があるものとみなして床面積に加算します。

ネットイーグル株式会社 URL : <http://www.neteagle.co.jp>

◆本社

〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-54-50
TEL : 050-3536-5961(IP電話) / FAX : 092-882-7556

◆中部テクノセンター

〒483-8213 愛知県江南市古知野町朝日165 ナガタニビル3F
TEL : 050-3538-0221(IP電話) / FAX : 0587-53-8830

◆新東京CADセンター

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-4 オアーゼネクサス芝浦 5F
TEL : 050-3533-2894(IP電話) / FAX : 03-5443-3800