

V22 バージョンアップ内容（概要）

基礎CAD／サイディングCAD

基礎CAD

- ★ **1 間崩線の伸縮、分割／結合に対応**

編集メニューに「間崩線伸縮」「間崩線分割／結合」を追加しました。
配置されている間崩線を編集できますので、入力時間の短縮、入力ミスの削減につながります。
- ★ **2 帳票のPDF出力時、ファイル名に物件番号を追加**

帳票をPDFファイルへ出力する場合、物件番号を付加して出力するように対応しました。
全ての帳票に対応しています。
- 3 鋼製束の基礎立上りへの配置に対応**

鋼製束を基礎立上り上にも配置できるように対応しました。
また、[補助]－[マスター編集]に「鋼製束マスター」を追加し、鋼製束の名称と表示記号が登録できるようにになりました。配置時に鋼製束名称を選択して入力することができます。

サイディングCAD

- ★ **1 部分パースに対応**

指定した範囲で部分パースが表示できるようになりました。
- ★ **2 帳票のPDF出力時、ファイル名に物件番号を追加**

帳票をPDFファイルへ出力する場合、物件番号を付加して出力するように対応しました。
全ての帳票に対応しています。
- ★ **3 軸組・端柄・合板のパース表示に対応**

軸組CAD・端柄CAD・合板CADの入力要素もパースに表示できるようになりました。
サイディングの割付がより解り易くなりました。
- ★ **4 横架材が直行する部分の欠取に対応**

軸組CADで配置した横架材と直行する位置に、くり抜き面が生成されるようになりました。
- 5 初期設定の操作性の向上**

サイディングを選択する場合、パネル商品マスターから候補を絞り込んで表示できるようになりました。ご使用される型番がすぐに選択できます。

6 寸法線配置の拡張

寸法線の配置時に、グリッド線・間崩線・間崩点以外の位置にも配置・移動ができるようになりました。

7 マスター編集にパレット設定を追加

マスター編集にパレット設定編集を追加しました。
要素の色や表示ON/OFFを任意に設定することができます。

ネットイーグル株式会社 URL : <http://www.neteagle.co.jp>

◆本社

〒819-0001 福岡県福岡市西区小戸3-54-50
TEL : 050-3536-5961(IP電話) / FAX : 092-882-7556

◆中部テクノセンター

〒483-8213 愛知県江南市古知野町朝日165 ナガタニビル3F
TEL : 050-3538-0221(IP電話) / FAX : 0587-53-8830

◆東京CADセンター

〒108-0023 東京都港区芝浦2-14-4 オアーゼネクスス芝浦5F
TEL : 050-3533-2894(IP電話) / FAX : 03-5443-3800