マスター編集—木取りマスター



木取りマスターでは、木取りルールを作成し、作成したルールごとに木取り内容を設定します。また、作成した木取りルールの順序を任意に並び替えできます。

① 〔補助 – マスター編集〕の「木取りマスター」を選択し、「編集」をクリックします。

② 「木取りマスター編集」の画面が表示されます。
「追加」をクリックします。

③ 「追加」の画面が表示されます。
「名称」で木取りルールの名称を設定し、「ＯＫ」をクリックします。

④ 「木取りマスター編集」の画面に木取りルールが追加されます。
木取りルールを選択し、「編集」をクリックします。

⑤ 「グループ一覧」の画面が表示されます。
グループ別に木取り内容を設定します。

ルール内に設定したグループごとに木材積算を行います。
また、グループ内に設定した木取り内容で積算されます。

マスター編集―木取りマスター

「木取りマスター編集」の画面で「▲」「▼」をクリックすると、木取りルールの名称が並び替えできます。

Ｃｔｒｌキーや Ｓｈｉｆｔキーで複数選択して並び替えもできます。



クリックしながら、順序を変更します。

木材積算実行時に「木取りルール」を選択した際、木取りルールの名称が並び替えた順序で表示されます。

・〔積算ー木材積算実行〕の「木取りルール」



・〔自動生成ー加工〕の「木取り」