



印刷 / 伏図




印刷 / 伏図では、各レイヤの伏図を出力します。


- ① 「印刷 - 伏図」をクリックします。
- ② 「伏図印刷」の画面が表示されます。
「印刷」をクリックすると、印刷が実行されます。
- ③ 「要素」をクリックすると、印刷要素が指定できます。指定した要素が印刷されます。



要素／属連



要素／属連では、指定した材の属性を連続で変更します。

①  をクリックするか、〔入力－要素〕をクリックします。

② 「要素」の画面が表示されます。「属連」を選択します。

③ 「材属性連続変更」の画面が表示されます。

変更する「表示属性」にチェックをつけ、表示する項目を設定します。

④ クリックした材の属性が変更されます。

また、伏図上でドラッグすると、「要素属性変更確認」の画面が表示されますので、「はい」をクリックします。伏図上で範囲選択した材を一括で属性変更できます。

※ 変更された材属性は、「属性」で確認できます。