
設定一物件設定一壁設定一小屋裏面積

<小屋裏面積>






- ① 〔壁設定 小屋裏面積〕をクリックすると、「壁量計算算入面積」のダイアログが開きます。
- ② 小屋裏高さや、算入する・算入しないの設定をして「OK」をクリックします。

※ここで選択した内容で床面積に加算されます。

<壁量計算用求積図・面積表>




設定一物件設定一壁設定—小屋裏面積


〈小屋裏高さ〉

- ※小屋裏収納の平均天井高さを設定します。
- 1階・・・1階下屋の小屋裏収納の面積を加算する場合に設定します。
- 2階・・・2階小屋裏の小屋裏収納の面積を加算する場合に設定します。

〈1階への小屋裏面積の算入〉

2階の小屋裏収納を、1階床面積に「算入しない」「算入する」の設定を行います。









〈2階への小屋裏面積の算入〉

下屋部分の小屋裏収納を、2階床面積に「算入しない」「算入する」の設定を行います。







〈ロフト面積等加算〉


- ※性能表示モードには加算されません。
- 1階・・・1階床面積にそのまま加算されます。
- 2階・・・2階床面積にそのまま加算されます。


補助一マスター編集一構造計算設定ツール一壁設定一小屋裏面積

※「小屋裏面積 1/8 の緩和規定」の設定は、補助/マスター編集/構造計算設定ツール/壁設定/小屋裏面積にて変更が可能です。

小屋裏面積の 1/8 緩和規定を採用しない場合は、「床面積の 1/1 以上」と設定します。

<小屋裏面積>





- ① 〔壁設定 小屋裏面積〕をクリックすると、「壁量計算算入面積」のダイアログが開きます。
- ② 算入する・算入しないの設定や小屋裏面積 1/8 の緩和規定の初期値を設定して「OK」を クリックします。