


印刷一パネル組立図



パネル組立図では、パネル単位で組立図を印刷します。

- ① 「印刷 - パネル組立図」をクリックします。
 - ② 「パネル組立図印刷」の画面が表示されます。
- 印刷するパネル要素を選択し、「印刷」をクリックします。
- 印刷が実行されます。




印刷用紙を「縦」に選択した場合、用紙に表示される明細欄の行数を設定できます。
 [補助 - マスター編集]の「表示設定マスター - パネル図設定」の「明細表編集」で設定します。

印刷一パネル組立図


・ページ分割：ページの分割数を指定することができます。

「2分割」「4分割」を選択します。



・壁パネルタイプ：壁パネルタイプごとに印刷できます。


※ 壁パネルタイプは、「属性 - 壁パネル」の「タイプ」で確認できます。



印刷一パネル組立図

- ・パネル図表示面：壁合板がおもて面と裏面の両面に配置されたパネルの組立図を、片面のみ出力するか両面で出力するかを指定することができます。
「表面のみ」を選択すると、両面に壁合板が配置されていても、おもて面の1面のみ組立図を出力します。
「表面 + 壁合板がある裏面」を選択すると、1枚の用紙におもて面と裏面を並べて両面の組立図を出力します。
※ 注記、寸法、引出線、連続線、円、多角形は、〔入力 - 要素〕の「属性」の「サブレイヤ」で指定した面を参照し、組立図に表示されます。


<表面 + 壁合板がある裏面>



印刷一パネル組立図

・同一形状をまとめる：チェックをつけると、形状が同じパネルが合算されます。

※ 樹種、等級、パネル形状、加工形状等の属性が同一なものがまとめられます。



・キャンセル：印刷操作を取り消します。

・プリンタ：プリンタの機種選択、用紙設定を行います。

・プレビュー：印刷イメージを確認し、加筆修正できます。

・編集・印刷：2Dデータの加筆修正したデータを編集、印刷を行います。

・すべて選択：出力するパネル要素を全て選択します。

・すべて解除：出力するパネル要素を全て解除します。

解除後、出力するパネル要素を個々にチェックをつけ、選択します。

・要素：印刷要素が指定できます。

「表示要素」の画面が表示されます。

チェックをつけた要素が印刷されます。

〔補助 - マスター編集〕の「パレット設定 - パネル組立図印刷」で設定した印刷要素が選択できます。各要素の線種や太さ、色等を設定できます。

・部数：部数を選択または数値を直接入力で設定します。

印刷一パネル組立図

※ パネル組立図明細欄が複数ページになった場合、2ページ以降はパネル形状欄に×印が表示されます。

また、2ページ以降のパネル形状を非表示にできます。

〔補助 - マスター編集〕の「表示設定マスター - パネル図設定」の「2枚目以降はパネル形状を表示しない」を設定します。

